



用戶指南/保固手冊

15A 轉接插座 RX15-BTS-1

產品內含



- ① 15A 轉接插座本體
- ② 快速使用手冊

安全使用注意事項

• 本產品符合低功率電波輻射性電機管理辦法：

第十二條：經型式認證合格之低功率射頻電機，非經許可，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。


第十四條：低功率射頻電機之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。

前項合法通信，指依電信規定作業之無線電通信。低功率射頻電機須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。

• 安全標示指示，如果不遵循建議的預防措施和安全操作方法，可能會造成人身傷害或設備損壞。

- 本產品為室內使用，不適合於室外使用。
- 使用本產品時，請保持乾燥，請不要將本產品曝曬於水滴或濕氣中。
- 請勿將本產品靠近任何會產生熱源的設備，如暖爐、電熱器、瓦斯爐或其它發熱設備。
- 請勿自行拆轉接插座。
- 請勿使用異物插入轉接插座的Micro-B接收端。
- 請妥善使用轉接插座，避免碰撞或高處掉落造成故障。
- 單一牆壁插座迴路僅可使用一個轉接插座，其所使用負載在110伏特電壓下不得超過15安培或使用功率大於1650瓦。
- 轉接插座如有破損或變形時，應停止使用並進行汰換。
- 請勿使用化學藥/蝕/溶劑、漂白劑清潔擦拭轉接插座，因為這可能會損壞機殼，請用乾燥清潔的布擦拭即可。

外觀介紹圖



- ① 指示燈
- ② 插座
- ③ USB蓋板
- ④ 插頭
- ⑤

使用說明

- 將轉接插座插接到電源插座，指示燈顯示藍色，表示轉接插座已可正常使用，有電源輸出，並可以連接電器。
- 當指示燈閃爍時，表示電器有電流過載現象，轉接插座的輸出會快速關斷保護；排除過載方式為：先移除過載的電器，拔除轉接插座，再重新將轉接插座插接到電源插座，指示燈顯示藍色，即可正常使用。

若需要無線遙控功能，歡迎選購EZCon遙控器產品，一個EZCon遙控器，可遙控開關單個或同時多個轉接插座。
更多產品詳細資訊，請造訪我們的網站 <https://www.teamyoung.com>

產品規格

產品名稱/型號	15A 轉接插座 RX15-BTS-1
生產地	台灣 (Made in Taiwan)
使用電壓	110V AC / 60HZ
額定電壓	125V AC / 60HZ
額定負載/電流	1650W Max. / 15A Max.
遙控頻率	433.92MHz
負載類型	一般應用
產品重量	112g
尺寸	L113.5*W65*H54 mm

*為保證使用安全，請務必在使用前仔細閱讀使用說明書。本公司保留改進產品權利，產品性能及說明如有變更，恕不另行通知。

保固期限及產品保證書

- A.購買本產品憑本保證書自購買日期起，可享有兩年保固，但保固範圍並不包括耗材。
- B.於免費保固期間，如因下列狀況所導致之損害，並不包括在保固範圍內，若需送回維修，本公司或經銷商將酌收材料工本費：
- a.未依本產品手冊之使用提示進行安裝及操作或使用未經認可之配件者。
 - b.因不可抗拒之天災意外、蟲鼠害及人為疏忽所導致之損壞。
 - c.誤用、濫用、蓄意破壞、現場溫/濕度環境不良、未依規定使用電源電壓/電流而使本產品超過電壓/電流負載所導致本產品之損壞。
 - d.購買後因運輸、移動、掉落、撞擊所造成的之故障及損壞。
 - e.非經銷商及原廠技術人員自行拆解EZCon®相關產品所造成之損壞。
 - f.特殊環境使用也不在保固範圍內，如高溫潮濕、硫磺區等容易腐蝕地區。



產品型號	RX15-BTS-1
產品批號 (製造代碼)	
購買地點	
購買日期	
經銷商/原廠蓋章	

*此證書不會被重新發行，請妥善保管。

*產品批次的第5至第6碼表示製造年份，例如 912-20XXXXXXX的製造年是2020年。

天揚精密科技股份有限公司
台灣桃園市中壢區環北路400號18樓之一
Tel: +886-3-2805160 Fax: +886-3-2805182
<https://www.teamyoung.com>

